

Colad Papel de Isolar (Premium)

O papel de isolar (Premium) da Colad tem propriedades personalizadas e pode ser usado em várias aplicações de isolamento. Isto faz com que seja fácil de utilizar e dotado de capacidades de isolamento otimizadas. Propriedades de barreira perfeitas, em combinação com as possibilidades de absorção corretas: a tinta adere ao papel de isolar, mas não escorre em condições de utilização normais.

Benefícios do papel de isolar (Premium):

- Fácil de rasgar em linha reta
- Propriedades de barreira perfeitas
- Características de absorção adequadas
- A tinta adere ao papel de isolamento, mas não escorre em condições de utilização normais
- Para uma aplicação fácil do papel de isolar Premium da Colad, estão disponíveis diversos dispensadores de papel de isolar

Informações sobre a embalagem

Por rolo

Especificações técnicas

- Papel: reciclado
- Gramagem: 50 g/m² de acordo com a ISO 536
- Absorção: 22 g/m² de acordo com a ISO 535 (Cobb)
- Força: 2,2 kPa.m²/g de acordo com a ISO 2758
- Porosidade: 120 ml/min de acordo com a ISO 5636-3 (Bendtsen)
- Comprimento: 300 m
- Largura: 21 - 150 cm



Código artigo: 2060xxx

Especificação: Papel de Isolar (Premium)

Art.n.	Variante	EAN
206021	21 cm	8714247001141
206028	28 cm	8714247006832
206037	37,5 cm	8714247001165
206045	45 cm	8714247001172
206060	60 cm	8714247001189
206090	90 cm	8714247001202
206030	30 cm	8714247001158
206070	70 cm	8714247001196
2060120	120 cm	8714247001127
2060150	150 cm	8714247001134

Perguntas frequentes

> Como escolher o papel de isolamento correto?

Escolha o papel de máscara adequado com base nas seguintes características:

Gramagem; Dependendo da gramagem, a porosidade e as capacidades de absorção do papel podem variar.

Absorção; Determina a quantidade de tinta que pode ser absorvida pelo papel antes de escorrer.

Força; A força do papel determina o risco de fissuras durante a aplicação.

Porosidade; Determina a quantidade de tinta que verte através do papel.

> Como aplicar papel de isolar com fita para isolar?

Os dispensadores para papel de isolar da Colad aplicam a fita para isolar automaticamente com o papel! Todos os nossos dispensadores para papel de isolar são concebidos para isolar de forma rápida e fácil. As unidades móveis estão equipadas com rodas fortes que podem ser deslocadas através da zona a isolar, incluindo pavimentos em grelha. Ver art. 2020, 2030, 2100 ou 000847

> Com que normas ISO são produzidos os papéis de isolar da Colad?

O papel de isolar reciclado da Colad é produzido de acordo com Substância: ISO 536, Resistência ao rebenamento: ISO 2758, Porosidade: ISO 5636-3 (Bendtsen) & Absorção de água (60 seg): ISO 535 (Cobb).

> Até que ponto o papel de isolar da Colad é ecológico?

O papel de isolar reciclado da Colad é produzido de acordo com A ISO 14001 garante que o impacto ambiental está a ser medido e melhorado & Biodegradável de acordo com os requisitos da norma EN 13432:2000.

> Posso utilizar este papel de máscara sem que o verniz transpareça na minha superfície?

Sim, o papel de máscara de 40 g e 50 g é suficientemente espesso para garantir que a laca não transparece no seu verniz de superfície. Quer ainda mais segurança? Então pode mascarar duplamente a superfície máscara

Productos relacionados



000847

Dispensador para Papel



9070xx

Fita para Isolar



9090

Sensor covers

Certificações



Compostable EN13432:2000

O papel de isolar reciclado Colad é produto biodegrável e fabrica-se de acordo com os requerimentos da normativa EN 13432:2000.

Isonção de responsabilidade

É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações contidas nesta ficha de dados. Os produtos destinam-se apenas a utilização profissional. Deve ser utilizado o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre efectuadas de acordo com as directrizes e regulamentos do OEM. Todas as informações são para consideração, investigação e verificação do utilizador. A utilização específica, a aplicação e as condições de utilização estão fora do controlo da EMM International BV. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto à aplicação específica do utilizador.